

### SR6608路由器主控板的复位按钮如何使用

复位按钮（RESET）用于复位当前主控板，按下复位按钮之后，主控板将重新启动。

- | 当只有1块主控板运行时按下复位按钮将导致设备整机重启。
- | 当2块主控板同时运行且需要手工进行主备倒换时，可以按下主用主控板复位按钮，系统自动切换到备用主控板继续运行。
- | 当2块主控板同时运行时，按下备用主控板复位按钮，备用主控板将复位但不影响系统运行。
- | 复位后RUN指示灯为常灭，BootWare启动后开始快速闪烁（8Hz），系统启动完毕并正常运行之后为慢闪（1Hz）。
- | 使用复位按钮重启路由器时，如果之前没有做保存配置的操作，那么当前的系统配置将不被保存。