

SR6608路由器主控板的USB口如何使用

USB (Universal Serial Bus, 通用串行总线) 支持多设备连接, 传输速度比普通的并口、串口要高。SR6602/SR6608路由器全面支持USB1.1。路由器的USB可以为用户提供重要的存储和安全功能, 包括为应用程序和配置文件提供大量的闪存存储空间和存储安全VPN证书, 以建立安全的VPN连接和路由器配置文件的安全分发等。

SR6602/SR6608提供的USB0接口为符合USB1.1标准的A类型接口。该接口作为Host端和其他外部的USB Device设备进行连接, 可以外接U盘扩展路由器存储, 方便用户进行文件交换, 可用于文件存储、log信息记录等。

SR6608提供的USB1接口为符合USB1.1标准的B类型接口。该接口作为Device端和计算机等Host设备进行连接, 可以便于笔记本电脑等使用USB接口对路由器的CF卡进行操作。

USB0、USB1接口功能不同, 不能替换使用。