

### SR66路由器的电源配置说明

SR6602为单电源设计，不能提供直流电源，但可以提供RPS电源（需单独配置）；

SR6608为双电源冗余设计，可以提供交流电源和直流电源。

SR6608可以同时配置两个交流或直流电源，但是不可以混插。

SR66直流电源模块上共有三个接线柱，标注分别为+、-和地，而我们的电源线一般是两根，为蓝色（-48V）和黑色（回流地），将黑色的回流地线接在+接线柱上，蓝色的-48V线缆接在-接线柱上，地线可以考虑接地或者不接。