

知 NeoVTL有哪几种用户类型

其它功能 施万庆 2008-03-26 发表

? NeoVTL管理员 (NeoVTL Administrator) : 经过授权后, 具有控制台访问的权限。

? NeoVTL只读用户 (NeoVTL Read-Only User) : 只能查看控制台中的信息。没有更改权限, 也没有进行NeoVTL客户端验证的权限。

? NeoVTL iSCSI用户 (NeoVTL iSCSI User) : 用于iSCSI协议登录验证 (从iSCSI Initiator机器), 没有控制台访问权限。注: iSCSI用户只能在创建iSCSI 客户端的过程中创建。