

知 从虚拟磁带库导出到物理磁带库有哪几种方式

其它功能 施万庆 2008-03-26 发表

从虚拟磁带库导出到物理磁带库有两种模式：

转移模式（Move Mode）就是将虚拟磁带上的数据拷贝到对应的物理磁带上，然后从系统上删除该虚拟磁带。如果您想在删除虚拟磁带前将它保存一段时间，可以指定一个保留期。

拷贝模式（Copy Mode）就是将虚拟磁带上的数据拷贝到其对应的物理磁带上，并且在数据转移后保留该虚拟磁带。