

知 如何启用虚拟磁带库的压缩功能

其它功能 施万庆 2008-03-26 发表

如果在启用虚拟磁带库时没有设置压缩功能，可在NeoVTL目录树上鼠标右键单击“Virtual Tape Library System”，单击[Properties]，设置是否启用压缩。如果启用压缩，下面会允许设置阈值和百分比。

压缩的比例根据所备份的内容不同而不同，如果备份的是普通的Word文档等，压缩比例可以达到2:1，如果备份的是已经压缩过的文件，则可能会越压越大。