

## 知 S5600系列交换机进入诊断模式查看芯片硬件表项的实现方法

岳斌 2008-03-31 发表

- (1) 在任意视图输入diag, 会出现提示要求确认是否进入diag模式, 输入Y确认, 并输入密码“5600”进入diag模式; 如果需要对扩展模块进行诊断, 只需要输入ext diag就可以进入本机扩展模块的诊断模式。
- (2) 选择需要查看的芯片号。
- (3) 输入命令察看所需要的表项, 命令的介绍可以通过输入“?”或help来显示当前所有可用的命令。