

## 知 S3600/5600系列交换机上Mode切换按钮状态的说明

岳斌 2008-03-31 发表

按钮旁边的“端口模式切换指示灯”，

为绿色时——各端口灯的颜色表示当前端口速率；

为黄色时——各端口灯的颜色表示当前端口的工作模式（双工、半双工）；

为绿色闪烁时——PoE模式下端口上电自检失败。