

知 为何端口出现管理Down的状态

赵国卫 2008-03-31 发表

以下几种情况下端口会出现管理DOWN 状态:

- (1) 配置了stp edged-port 的端口收到了BPDU 报文;
- (2) 端口的BPDU 报文格式为auto, 且收到格式在标准和私有之间反复变化的BPDU 报文;
- (3) 可以通过命令"display stp portdown"查看处于管理DOWN状态的端口以及DOWN 的原因。