

## 知 H3C万兆核心路由器 SR8800该如何正确保存配置

孟维佳 2008-04-07 发表

SR88的配置信息保存在Flash（或CF卡）的配置文件中，单板开工时会读取配置文件恢复对此单板的配置信息，并在内存中保留一份当前运行的配置信息，可以通过命令display saved-configuration查看配置文件中的配置信息，通过命令display current-configuration查看内存中的配置信息；

在系统所有单板正常运行后，配置文件和内存中的配置信息应该是一致的，增加、修改、删除配置后配置文件和内存中的配置信息就不一致了，此时可以通过命令save来保存当前内存中的配置信息到配置文件。

在系统启动阶段，如果所有业务板还没有正常运行，即配置文件还未完全恢复到内存中，此时执行命令save保存，就会以内存中不完整的配置信息覆盖配置文件，造成部分配置信息丢失。