

### MG6060/MG6050遥控器视频输出键的作用

- 1、MG6050每按一次遥控器的视频输出键，主流和辅流所在的视频输出口就相互交换一次，例如主流是video out1输出，辅流是video out2输出，按下遥控器的输出键后主流就会切换到video out2，辅流切换到video out1进行输出。
- 2、MG6060每按一次遥控器的视频输出键，辅流输出及本地监控就会相互交换一次。在视频输出设置里，辅流输出设置为video out2，本地监控设置为video out4，这时按遥控器的视频输出键后，辅流会切换到video out4输出，而本地监控切换到video out2输出。