

H3C ME5000中如何调整字幕位置

- 1、ME5000字幕设置中可以更改字幕显示在上部或下部。
 - 2、如果开始时显示的字幕超出屏幕边缘，请在画面边框设置中进行调整，经验值为上2，下10。
- 附件：

