

## 知 如何判断终端是否可以加入一个会议

丁志强 2008-05-16 发表

### 如何判断终端是否可以加入一个会议

由于终端各种规格限制，导致它只能加入一些特定带宽下的会议。

#### 例如：

我司终端在H.264下最高只能支持2M的带宽，但是实际情况中ME5000可以召开多大带宽的会议呢？

1、MG6060 H.261最大支持768K，但同样可以加入呼叫带宽为1024K/主流视频格式H.261 CIF/音频格式G711a/辅流带宽为128K的会议

2、MG6060 H.264最大支持1920K，但同样可以加入呼叫带宽为3072K/主流视频格式H.261 CIF/音频格式G711a/辅流带宽为1024K的会议

#### 结论：

终端在某视频格式下的最大带宽 $\geq$ 会议带宽 - 音频带宽 - 辅流带宽 - 64K时，终端都可以正常入会