

知 ECR3308-HD如何查看创建raid 5阵列时是否正常的问题的解决方法

黄然 2008-05-20 发表

ECR3308-HD如何查看创建raid 5阵列时 是否正常的问题的解决方法

telnet上ECR3308-HD, 执行“cat /proc/mdstat”命令, 查看做raid 5阵列时的速率, 20~30M没有问题, 200k说明不行。