

ECR3308-HD如何确定接入硬盘是否支持NCQ问题的解决方法

telnet到设备上，执行“time dd bs=1024k count=1k if=/dev/zero of=/ErTopShare/ErArrayx/aa.tmp”命令，（其中x表示阵列id号：0,1,2.....），该命令执行需要一定的时间，结束后输出如下：

```
2+0 records in
2+0 records out
real 1m 0.10s
user 0m 0.00s
sys 0m 0.07s
```

如果real的值较大，如超过4分钟，则说明硬盘必定存在兼容性问题，说明硬盘不支持NCQ