

#### VC9000视频管理客户端用户定义问题的解决方法

- 1.电信超级管理员：对普通电信管理员和操作员账号进行创建和管理，拥有最高权限；对设备进行管理。
- 2.普通电信管理员：只能创建电信操作员，对设备进行管理。
- 3.电信操作员：只能创建企业管理员，并对设备进行划归。
- 4.企业管理员：只能创建其管理下的企业用户，查看自己权限内的摄像头和电视墙，并对企业用户划分权限。
- 5.企业用户：只具备自己权限内的所有设备的使用权，不能对创建新的用户。