

知 VC9000视频管理客户端配置存储类型问题的解决方法

黄然 2008-05-20 发表

VC9000视频管理客户端配置存储类型问题的解决方法

使用电信操作员登录VC9000视频管理电信客户端，在对应编码存储器的[通道配置]中选择对应通道，选择“中心存储”或“前端存储”。选择中心存储，需指定对应NRU；选择前端存储，则直接存在对应的编码存储器上；每个通道都要单独设置。