

如何在无输出设备的情况下查看MG6060 IP地址

工程实施中或测试中有时会遇到现场无输出设备（电视，投影仪）的情况，如果此时需要对MG6060进行设置或进行呼叫，可以使用WEB对终端进行操作。由于MG6060无默认IP地址，在无输出的情况下无法获取到设备IP地址，可以采用如下两种方式获悉设备IP：

1. 将MG6060和PC串接在HUB上抓包，MG6060会发送arp等报文，可以获取到设备地址
2. 可以使用串口连接MG6060后面板的RS232口，用IPCONFIG命令查看当前地址，具体操作如下：使用超级终端或其他工具，将串口设置速率设置为57600/无奇偶校验/8位/无流控，登录设备后，使用ifconfig查看地址：

```
/> ifconfig
eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:E2:6D:93:EC
inet addr:10.153.48.63 Bcast:10.153.48.255 Mask:255.255.255.0
       UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
       RX packets:975643 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:972253
       TX packets:1053402 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
lo    Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
       UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
       RX packets:110 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
       TX packets:110 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:0
```

其中，eth0的地址10.153.48.63为当前MG6060的IP地址，通过IE输入该地址即可访问终端，对终端进行设置。