

iMC运行过程中使用到的端口

iMC PLAT/iCC/ACLM/MVM/SLAM

TCP8080: HTTP端口, 可由用户在安装过程中配置

TCP8443: HTTPs端口, 可由用户在安装过程中配置

TCP61616: 从服务器与主服务器的通信端口

TCP61626: H3C iMC Server”服务与部署监控代理之间的消息通信端口

TCP8025: iMC前台服务停止命令监听端口

TCP9091: iMC前台服务JMX监控端口

TCP9044: “H3C iMC Server”服务停止命令监听端口

TCP9045: 部署监控代理停止命令监听端口

TCP61626: 部署监控代理与“H3C iMC Server”服务进行通讯的端口

FTP端口 (20, 21) (TCP);

SNMP端口 (161, 162) (UDP);

TFTP端口 (69) (UDP);

TELNET端口 (23) (TCP);

网管服务器通信端口 (TCP 9800) ;

SYSLOG (514、515) (UDP);

SMTP端口 (25) (UDP);

UBA/NTA:

UDP 18801,18802,18803 网流分析和用户行为审计组件之间通信端口 (UDP)

UDP 9020,9021 接收NetStream日志的端口

UDP6343 接收sFlow日志的端口

UDP 8022 NTA/UBA服务停止命令监听端口

UDP 9099 NTA/UBA服务JMX监听端口