

如何使用终端遥控器设置预置位

为了在会议过程中快速准确的将摄像头移动到适当的位置，可以在会议开始前使用摄像机的预置位功能。

使用终端遥控器设置预置位的方法：使用终端遥控器把摄像机镜头调整到合适的位置和焦距，按下遥控器的【预置位】键，然后按下数字键（0-9）就保存了一个预置位，按不同的数字键可以切换不同的位置。MG视讯终端支持10个预置位。

MG终端在不开会的时候也是可以设置预置位的。

在会议中时，设置本地终端的预置位时，按下遥控器的【预置位】键，是没有图标显示的。原因是MG终端本地的显示不进行视频编码，因此无法添加图标上去，所以终端不论在不在会议中都不会显示图标。

在会议中，如果A终端观看B终端的图像，在A终端上设置B终端的预置位信息，设置以后的B终端的预置位信息存储在A终端上。且重新启动后本地的预置位可以保存，但远端终端的预置位则不能保存。