

SONY D70摄像机图像倒立的解决办法

SONY D70摄像机是支持吊顶的，是因为在它的背面板有一个图像翻转开关，当调到OFF时，图像是正立的；当调到ON时，图像是倒立的。

当摄像机采集的图像是倒立时，需要将图像翻转开关调到OFF状态，然后将摄像机重新启动就正常了。

