

知 S3610和S5510使用display power命令显示内容不同（在只使用交流供电时）的说明

岳斌 2008-06-16 发表

S3610显示如下:

```
<H3C>disp power  
Power 1 State: Normal  
Power 2 State: Fault
```

S5510显示如下:

```
[sw-b]dis power  
Power 1 State: Normal  
Power 2 State: Absent
```

说明:

电源特征不太一样，S5510是主备电源可插拔模块的，如果空的，显示absent。对于S3610-28/52来说，RPS模块存在，只是没上电，所以显示fault，以此区分。