

## 知 S3600/5600系列交换机上命令行优先级配置方法的说明

岳斌 2008-06-17 发表

默认情况下，local-user和user-interface视图下优先级都是0（最高是3），如果想向低优先级的用户分配一些高优先级才能使用的命令，举例说明如下：

```
command-privilege level 0 view shell system-view
command-privilege level 0 view system interface
command-privilege level 0 view system interface eth1/0/1
command-privilege level 0 view ethernet shutdown
command-privilege level 0 view ethernet undo
command-privilege level 0 view ethernet undo shutdown
command-privilege level 0 view ethernet display
command-privilege level 0 view ethernet display this
```

//这种多参数的命令必须逐个参数组合降级才可以实现整个命令的优先级降级。