

SR6600路由器HDLC功能的典型配置

关键词：SR66;HDLC;

一、组网需求：

Router A和Router B通过HDLC互通。

设备清单：SR6600路由器2台

二、组网图：



三、配置步骤：

设备和版本：SR66

RTA关键配置脚本

```
#  
//设置接口类型为HDLC  
interface Serial0/0  
link-protocol hdlc  
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0  
#
```

RTB关键配置脚本

```
#  
//设置接口类型为HDLC  
interface Serial0/0  
link-protocol hdlc  
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0  
#
```

四、配置关键点：

1) 两侧路由器的keepalive值一定要设置为一致，系统默认为10秒。