

知 S7500交换机上如何查看主控板的类型

c02952 2008-08-12 发表

在S7500系列交换机上，可以通过下面的命令查看主控板（引擎）的类型：

```
<S7506R-R>display device
```

```
S7506R Salience III
```

Slot No.	Brd Type	Brd Status	Subslot Num	Sft Ver	Patch Ver
0	LS81SRPG	Master	0	S7506R-3135P09	None
1	NONE	Absent	Absent	None	None
2	NONE	Absent	Absent	None	None
3	NONE	Absent	Absent	None	None
4	NONE	Absent	Absent	None	None
5	NONE	Absent	Absent	None	None
6	LS81T16P	Normal	0	S7506R-3135P09	None
7	NONE	Absent	Absent	None	None

在显示结果的第一行，

? 如果显示的是Salience III，表示该引擎是Salience III引擎；

? 如果显示的是Salience III Plus，表示该引擎是Salience III Plus引擎；

? 如果显示的是Salience III Edge，表示该引擎是Salience III Edge引擎。