


ME5000多媒体服务器召开混速会议功能说明（新硬件平台）


在实际的应用中，会出现同一会议的各个会场终端具有不同的会议带宽设置的情况，混速会议实现了不同的终端以不同会议带宽接入同一会议并成功召开。

召开混速会议的操作如下：

在创建会议之前需要确定每个入会终端的入会带宽，根据策略当与会的终端定义的带宽大于等于[混速高带宽]时，ME5000会把该终端最终入会带宽降到[混速高带宽]；当与会的终端定义的带宽小于[混速高带宽]且大于等于[混速低带宽]时，ME5000会把该终端最终入会带宽降到[混速低带宽]；当与会的终端定义的带宽小于[混速低带宽]时，ME5000在进行能力协商时便直接发送terminalCapabilityReject信令拒绝该终端入会。
第一步：设置入会终端带宽。点击左侧<终端管理>，右方页面点击<添加>，正确填写终端名称、IP地址、E.164号码、终端类型、线路带宽，填写“线路带宽”时填写实际需要入会的带宽，比如768K，如图：



同样的方法加入另一个终端线路带宽为1920K，然后进入创建会议的第二页，[混速设置]选择支持，并且填写最高带宽为1920，最低带宽为768，如图：



设置完毕后，两个会场终端即可以不同会议带宽进入同一会议，如图：

