

H3C ME5000如何更改界面LOGO图片

在MCU界面中，依次选择【MCU设置】à【MCU信息】à【LOGO上传】，在【LOGO文件】选择框中选择要上传的图片，点击【更换图标】就可以了。

