


S3500-EA系列交换机日志发送到控制台功能的配置

一、组网需求:

交换机的严重性高于informational的日志信息将会发送到控制台上, 允许输出信息的模块为ARP和IP。

二、组网图:



三、配置步骤:

开启信息中心。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] info-center enable
```

系统缺省向console通道输出所有模块的系统信息, 为了得到ARP和IP模块的系统信息, 需首先关闭所有模块向console通道输出信息的功能。

```
[Sysname] undo info-center source default channel console
```

配置控制台日志输出, 只允许严重等级高于informational的日志信息输出至控制台, 允许输出信息的模块为ARP和IP。

```
[Sysname] info-center console channel console
```

```
[Sysname] info-center source arp channel console log level informational debug state off trap state off
```

```
[Sysname] info-center source ip channel console log level informational debug state off trap state off
```

打开终端显示功能。

```
<Sysname> terminal monitor
```

```
<Sysname> terminal logging
```

四、配置关键点:

无