

知 H3C WA1208E指示灯的状态说明

宋斌 2008-09-11 发表

【运营商】

H3C WA1208E指示灯的状态说明

H3C WA1208E面板上的三个指示灯，两个无线指示灯，一个电源/系统状态指示灯。电源指示灯慢闪表示设备正常上电运转，快速闪烁表示内存自检不通过，如果出现常亮或者常灭现象，表示设备出现故障。

其他两个无线指示灯处于常亮状态时表示链路正常，快速闪烁表示有数据收发，如果出现灭的状态表示无线链路未初始化或者出现故障，需要进行排查。

注：指示灯状态出现异常时，也不排除指示灯本身损坏的可能。