

知 ACG8800-S3 业务口配置注意事项（二）

张岚 2008-09-17 发表

在ACG8800主控板上默认情况下报文流向是按端口组成对分配的，即g0/0/1端口入方向的报文会流向g0/0/2，而g0/0/2端口入方向的报文会流向g0/0/1。依次类推，对于主控板上的其他11对端口都有这样的效果。