

知 AIX系统下如何卸载IX3000/IV5600产品客户端软件DynaPath

其它功能 彭奇锋 2008-12-08 发表

1. 确认系统安装有DynaPath
`# lspp -l |grep DynaPath`
 2. 建议备份DynaPath管理的设备上的数据
 3. 停止业务，将相应的文件系统进行umount，并使用varyofvfg命令将相应VG去激活。
。
 4. 停止DynaPath管理的设备
`#dpcli stop`
 5. 确认设备处于stop状态
`#dpcli status`
 6. 清空dynapath配置文件信息
`#dpcli remove all`
 7. 停止dynapath
`#dynapath stop`
 8. 清除dynapath在AIX系统中的设备信息
`#rmdev -dl dpdctrl`
 9. 卸载DynaPath
`#installp -u DynaPath`
 10. 确认卸载成功
`#lspp -l | grep DynaPath`
- 注意：所有命令中均需要注意大小写问题。