



要使iMC网管中能正确接收设备的trap告警该如何配置

何颖 2008-12-12 发表

要使iMC网管中能正确接收设备的trap告警该如何配置

配置的主要步骤包括：

- 1、指定发送的Trap的源地址。请指定发送Trap的源地址为该设备加入到iMC网管系统时指定的IP，即管理IP。
- 2、允许设备发送Trap。
- 3、设置Trap目标主机的地址。请指定网管服务器的地址为Trap目标主机地址，指定的网管使用的UDP端口号为目的端口号，一般是162。

比如，有一台5516设备的管理IP为2.3.4.5，所在接口为Ethernet1/0/1，网管服务器的地址为1.2.3.4，网管使用的UDP端口是162，在5516设备命令行系统视图下配置如下命令可使网管系统正确接收到5516发送来的告警：

```
snmp-agent trap source Ethernet 1/0/1
```

```
snmp-agent trap enable
```

```
snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.2.3.4 udp-port 162 params securityname v1
```