

### IX3000产品如何创建快照资源

一、组网需求：

无

二、组网图：

无

三、配置步骤：

该案例适用于IX3000 V1R1版本。

(1) 打开NEOSTOR软件，并登陆到资源服务器

(2) 单击“逻辑资源”前的<+>展开逻辑资源目录树

(3) 选择要创建镜像的SAN资源，点击右键选择“快照资源”“创建”，如图一



图一 IX3000如何创建快照资源操作（一）

(4) 弹出欢迎界面，点击下一步

(5) 选择快照资源的物理设备，点击下一步

(6) 选择为快照资源分配空间的方法，有“自定义”和“快速”两种，这里选择“自定义”，点击下一步

(7) 再次确认选择的物理设备，点击下一步

(8) 选择“部分段”，填入大小合适的资源空间，点击下一步

(9) 出现为快照资源设置策略的对话框，按实际需求填入参数，点击下一步

(10) 选择为快照资源分配的空间不足时执行的选项，这里选择“自动删除以前的TimeMark”，点击下一步

(11) 选择是否启用快照通知选项，这里选择启用选项，点击下一步

(12) 点击完成

(13) 选中主资源，在布局标签中可以看见快照资源信息性。

四、配置关键点：

无