

IX3000中如何删除SAN客户端及SAN资源

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

- 1、展开将要删除的SAN客户端下的所有<+>按钮, 在需要取消分配的SAN资源上点击右键 - >取消分配; 或者在需要取消分配SAN资源的Target上单击右键选择“取消分配”, 在弹出的对话框中选择需要取消分配的SAN资源
- 2、输入“yes”单击<确定>。
- 3、当该SAN客户端的SAN资源取消分配后, 在将要删除的SAN客户端上单击右键 - >删除
- 4、单击<是>
- 5、在对应的SAN资源上, 单击右键 - >删除
- 6、输入“yes”单击<确定>。

(说明: 删除SAN客户端, 并不会使数据丢失, 还可将取消分配的SAN资源分配给其它客户端, 但删除SAN资源将使数据丢失, 无法恢复)

四、配置关键点:

无