

## IX3000产品开局交换机的配置

### 一、组网需求:

无

### 二、组网图:

无

### 三、配置步骤:

1. 使用串口登陆交换机，波特率9600。
2. 使用命令修改交换机时钟，命令格式如：clock datetime 12:45:58 12/31/2008。
3. 用display interface GigabitEthernet 1/0/1命令查看交换机jumbo帧是否使能，若没有，请使用jumboframe enable命令将端口jumbo帧属性使能。
4. 配置端口聚合，以下命令为交换机A的1、2端口配置了端口聚合。

```
[SwitchA] link-aggregation group 1 mode manual
```

```
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/1
```

```
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
```

```
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

```
[SwitchA] interface GigabitEthernet 1/0/2
```

```
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
```

```
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
```

5. 使用stp disable命令关闭交换机的stp协议。

6. 使用save命令保存交换机配置。

### 四、配置关键点:

无