

## 知 S7500E系列交换机关闭ping保护机制的方法

岳斌 2009-04-01 发表

具体实现过程说明如下。

(1) 诊断视图下查看icmp报文对应的序号。

```
[S7500E-diagnose]debug rtx softcar show 槽位号
```

(2) 将ping保护机制关闭。

```
[S7500E-diagnose]debug rtx softcar 41 disable //其中41为通过上面命令查到的icmp对应index
```