

(1) 各设备对堆叠支持情况如下表:

产品名称	是否支持堆叠	堆叠相关说明
H3C S3100-8TP-SI	支持	必须使用堆叠模块进行堆叠
H3C S3100-16TP-SI	支持	必须使用堆叠模块进行堆叠
H3C S3100-26TP-SI	支持	必须使用堆叠模块进行堆叠
H3C S3100-52TP-SI	支持	必须使用堆叠模块进行堆叠
H3C S3100-8C-SI	不支持	
H3C S3100-16C-SI	支持	通过上行堆叠接口板进行堆叠 (也可使用光口)
H3C S3100-26C-SI	支持	通过上行堆叠接口板进行堆叠 (也可使用光口)
H3C S3100-8T-SI	不支持	
H3C S3100-16T-SI	不支持	
H3C S3100-26T-SI	支持	通过上行的固定千兆电口进行堆叠
H3C S3100-8TP-EI	支持	必须使用堆叠模块进行堆叠
H3C S3100-16TP-EI	支持	必须使用堆叠模块进行堆叠
H3C S3100-26TP-EI	支持	必须使用堆叠模块进行堆叠
H3C S3100-26C-EP ON-EI /S3100-16C-E PON-EI /S3100-8C-E PON-EI	不支持	新推出的用来作为EPON ONU设备的三款交换机不建议用户用来堆叠

(2) 环行堆叠时需开启STP功能。