



OCE8200恢复Linux系统root账户登录密码之操作指南

李丹【技术大咖】 2009-05-04 发表

1. 启动到grub菜单时按TAB键进入grub选项
2. 在grub选项菜单按e进入编辑模式
3. 选择第二行kernel..., 按e, 在最后加上single(single之前需要输入空格)
4. 按b, 启动到single-user mode
5. 进入sh-3.00#后执行下列命令
passwd
输入两次新密码即可
6. 修改密码后reboot正常启动后即可使用新密码登录