



ACG 8800的基本工作原理是什么？

薛家勇 2009-05-20 发表

ACG 8800 有一块主控板和两块ACG业务板；主控板上默认情况下报文流向是按端口组成对分配的，即g0/0/1端口入方向的报文最后会流出g0/0/2，而g0/0/2端口入方向的报文会流出g0/0/1。依次类推，对于主控板上的其他端口对都有这样的效果，可以将它们理解为物理对。端口报文会根据源IP地址 hash到两块不同的业务板上。

需要注意的是要将奇数号端口（例如g0/0/1）要作为内部域，偶数号端口(例如g0/0/2)作为外部域，这样才能确保ACG-8800根据内部域用户IP地址的不同分配到不同的业务单板上处理。