



UTM的Super密码忘记了怎么办?

郑雅敏 2009-05-21 发表

UTM在启动时按Ctrl+B进入Bootware菜单，选择<8> Clear Super Password，再退出重启UTM，进入系统视图后务必重新设定Super密码，否则Super密码将自动恢复成清理前密码。