

知 IX3000产品如何暂停恢复故障保护的配置

其它功能 李舒丹 2009-07-23 发表

IX3000产品如何暂停/恢复故障保护的配置

一、组网需求:

配置故障保护之后,当需要对其中一个控制器进行操作,例如重启,插拔控制器后的网线时,要避免发生切换,必须先暂停故障保护,进行操作之后再恢复故障保护。

二、组网图:

无

三、配置步骤:

1、鼠标右键单击目录树中作为备用服务器的NeoStor服务器,从弹出的快捷菜单中选择[故障保护/暂停故障保护]菜单项,可以暂停故障保护机制。

2、鼠标右键单击目录树中作为备用服务器的NeoStor服务器,从弹出的快捷菜单中选择[故障保护/恢复故障保护]菜单项,可以恢复故障保护机制。

四、配置关键点:

一般情况下,对IX3000故障保护的暂停和恢复操作要在两个控制器上都执行,目的是确保IX3000双控的故障保护的状态保持一致。