

EX1540重建RAID阵列的方法

一、组网需求:

在RAID有热备盘情况下,当冗余RAID(包括RAID1、RAID5和RAID10阵列)中有磁盘出现故障时,系统可以利用热备盘重建RAID

二、组网图:

无

三、配置步骤:

自动重建RAID

如果RAID启动了自动重建功能,在RAID有热备盘情况下,对处于“降级”状态的RAID1、RAID5或RAID10阵列,系统自动利用热备盘重建RAID

- 1、在创建本地RAID时启动自动重建功能
- 2、在创建本地RAID时没有启动自动重建功能,选择需要启动自动重建的RAID,右键单击该阵列,选择[自动重建/启动]菜单项。

手动重建RAID

如果RAID没有启动自动重建功能,在RAID有热备盘情况下,对处于“降级”状态的RAID1、RAID5或RAID10阵列,可以手动重建RAID

- 1、在“设备”页签,展开路径[NeoStor控制器/H3C-46/RAID管理/本地RAID]
- 2、选择需要重建的RAID,右键单击该阵列,选择[重建/启动]菜单项。系统开始重建RAID

四、配置关键点:

无