

EX1540如何添加删除热备盘

一、组网需求:

给冗余RAID (包括RAID1、RAID5和RAID10) 添加热备盘, 当RAID中有磁盘出现故障时, 系统可以通过热备盘重建RAID

二、组网图:

无

三、配置步骤:

添加热备盘

- 1、在“设备”页签, 展开路径[NeoStor控制器/H3C-46/RAID管理/本地RAID]
- 2、选择需要添加热备盘的RAID, 右键单击该阵列, 选择[热备盘/添加]菜单项
- 3、在弹出的窗口中, 选择用作热备盘的磁盘
- 4、击[确定]按钮, 添加热备盘的操作完成

删除热备盘

- 1、在“设备”页签, 展开路径[NeoStor控制器/H3C-46/RAID管理/本地RAID]
- 2、选择需要删除热备盘的RAID, 右键单击该阵列, 选择[热备盘/删除]菜单项
- 3、在弹出的窗口中, 选择需要删除的热备盘
- 4、单击[确定]按钮, 删除热备盘的操作完成

四、配置关键点:

如果热备盘正在用于RAID重建, 则不能删除热备盘