



EX1540如何定位RAID阵列

其它功能

李舒丹

2009-08-25 发表

EX1540如何定位RAID阵列

一、组网需求:

通过定位RAID功能,可以使RAID中每个磁盘的定位指示灯闪烁,便于设备管理员确定RAID的位置

二、组网图:

无

三、配置步骤:

定位RAID

1、在“设备”页签,展开路径[NeoStor控制器/H3C-46/RAID管理/本地RAID]

2、右键单击需要定位的RAID,选择[定位/启动]菜单项

停止定位RAID

1、在“设备”页签,展开路径[NeoStor控制器/H3C-46/RAID管理/本地RAID]

2、右键单击需要停止定位的RAID,选择[定位/停止]菜单项

四、配置关键点:

无