

## 知 EX1540如何删除RAID阵列

其它功能 李舒丹 2009-08-25 发表

### EX1540如何删除RAID阵列

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

1、“设备”页签，展开路径[NeoStor控制器/H3C-46/RAID管理]

2、右键单击“本地RAID”，选择[删除]菜单项

3、在弹出的窗口中选择需要删除的多个RAID，单击[确定]按钮

四、配置关键点:

无