

### EX1540如何查看RAID控制器的固件版本及DEU版本信息

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

1、RAID控制器固件版本

在NeoStor控制台上, 选择[RAID管理/本地RAID], 右键单击<Adapter-0>, 选择[属性]菜单, 弹出Adapter-0属性窗口, 显示了RAID控制器各固件的版本信息, 如图1所示:



图1 IOP固件版本信息

2、DEU版本信息

在NeoStor控制台上, 选择[物理资源/DEUs/Adapter-0], 右键单击需要查看的DEU (如DEU-0:0:0), 选择[属性]菜单, 弹出[DEU属性]窗口, 显示了当前DEU的设备类型和软件版本, 如图2所示:



图2 DEU Expander的软件版本信息

四、配置关键点:

无