

EX1540如何定位磁盘

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

1、登入NeoStor控制器界面后,选择“监控信息”页签。在“设备”页签中,展开路径[NeoStor控制器/H3C-EX1540/NeoStor/物理资源/DEUs],选择需要定位的磁盘所在的DE

U,并展开其前面的节点。右键单击需要定位的磁盘,选择[定位/定位]菜单项。



2、这时磁盘上的定位指示灯(绿色)开始按固定频率闪烁。

3、在机房,根据定位指示灯(绿色、固定频率闪烁)的位置,确定磁盘的位置。

4、如果需要停止定位磁盘,选择[定位/停止]菜单项。这时磁盘上的定位指示灯停止闪烁。

四、配置关键点:

无