

EX1540如何配置网关

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

1、登入NeoStor控制器界面后,可在Neostor控制器目录树下看到当前存储设备,点击右键选择系统维护 ->网络配置,如下图:



2、单击<高级>。



3、添加网关IP地址后,单击<确认>重启服务后重新登入控制器。÷



四、配置关键点:

无