

EX1500取消Target关联Initiator

一、组网需求:

无

二、组网图:

无

三、配置步骤:

取消Target与Initiator关联的操作步骤如下

- 1、在“设备”页签，展开路径[NeoStor控制器/H3C-46/Target管理]
- 2、选择Target，并展开其前面的“+”节点
- 3、右键单击“Initiators”节点，选择[取消关联]菜单项，在弹出的窗口中，选择需要取消关联的Initiator，如图



- 4、单击<确定>按钮，完成取消关联的Initiator的操作。

四、配置关键点:

无