



EX1500产品出厂配置的默认帐号和密码

其它功能

孙小芹

2009-09-27 发表

EX1500产品出厂配置的默认帐号有两个：

一、 GUI界面登录帐号和密码

H3C NeoStor控制台管理EX1500的帐号为admin，密码为password。

二、 CLI界面登录帐号和密码

通过ssh2登录EX1500的默认帐号为root，密码为passwd。